



Sansa™ c200

使用者指南



技術支援：

U.S. Tech Support:

1-866-SANDISK (726-3475)

International Tech Support:

www.sandisk.com/techsupport

目錄

| | |
|-----------------------------------|---|
| 安全說明 | 1 |
| 簡介 | 1 |
| 功能 | 1 |
| 播放螢幕說明 | 2 |
| 包裝內容物 | 2 |
| 入門 | 2 |
| 概覽 | 2 |
| 安裝或更換電池 | 3 |
| 鎖定開關 | 3 |
| 錄音按鈕 | 3 |
| 最低系統需求 | 3 |
| 連接與傳輸 | 3 |
| 連接至電腦 | 3 |
| Sansa 媒體轉換器 | 3 |
| 支援的匯入媒體類型 | 3 |
| 傳輸照片 | 3 |
| 傳輸音樂 | 4 |
| 刪除檔案 | 4 |
| 同步檔案 | 4 |
| 從電腦上安全移除 SanDisk Sansa C200 | 4 |
| 基本用法 | 4 |
| 開啟電源 | 4 |
| 主功能表 | 4 |
| 使用導覽按鈕 | 4 |
| 關閉電源 | 5 |
| 音樂模式 | 5 |
| 音樂/ 語音/ FM 播放 | 5 |
| 設定重複播放模式 | 5 |
| 設定隨機播放模式 | 5 |

| | |
|---------------------------|----|
| 設定等化器 | 5 |
| 新增歌曲至播放清單 | 6 |
| 從播放清單中刪除歌曲 | 6 |
| 照片模式 | 6 |
| 檢視照片 | 6 |
| 幻燈片放映 | 6 |
| 照片選項 | 6 |
| 收音機模式 | 6 |
| FM 收音機模式 | 6 |
| FM 預設電台 | 7 |
| 收音機廣播錄音 | 7 |
| 錄音模式 | 7 |
| 語音錄音 | 7 |
| 設定模式 | 7 |
| 設定螢幕背光 | 7 |
| 設定螢幕對比度 | 8 |
| 設定語言 | 8 |
| 重設為初始設定 | 8 |
| 裝置資訊 | 8 |
| 設定自動關閉電源或睡眠 | 8 |
| 設定 USB 模式 | 8 |
| 提示、常見問題和疑難解答 | 9 |
| 常見問題 | 9 |
| 服務與保固資訊 | 10 |
| 獲得技術支援 | 10 |
| 瞭解更多資訊 | 10 |
| 您的 1 年 SanDisk 有限擔保 | 10 |
| 使用者須知： | 11 |
| 最終使用者授權合約 | 11 |
| 丟棄說明 | 13 |

安全說明

1. 在使用 Sansa 之前，請先詳細閱讀安全說明。
2. 請詳閱本手冊，以確保正確使用。
3. 請保留本使用者指南，以供將來參考。
4. 當駕駛、騎車或操作任何機動車輛時，切勿使用耳機。這可能造成交通危險，且在某些地區還可能違法。當您一邊走路或從事其他活動，一邊使用耳機以高音量收聽音樂時，也會造成危險。您應特別謹慎小心，切勿在存在潛在危險的情況下使用耳機。
5. 請避免在高音量下使用耳機。聽力專家建議避免長時間連續以高音量收聽音樂。請將音量保持在適中水準，使您能夠清楚地聽到外界的聲音，且需顧及您周圍的人。
6. 讓您的播放機遠離水池、水體、浴缸、淋浴、雨水及其他潮濕環境。任何電子設備都可能因為潮濕而發生觸電。
7. 切勿拆解、擠壓、短路或焚燒您的電池，以免引起火災、傷害、燒傷或其他危險。
8. 請遵循以下提示，以確保您的播放機能長期正常運作：
 - 請使用擦拭眼鏡用的無絨毛軟布清潔您的播放機。
 - 請勿讓幼兒在無監督情況下使用您的播放機。
 - 切勿以強力將任何連接器插入您的播放機或電腦的連接埠。連接之前，請先確認連接器的形狀和大小相同。

簡介

恭喜您購買了 SanDisk Sansa c200。

SanDisk Sansa c200 是一部高性能的可攜式數位音訊播放機，並配備有照片瀏覽器、FM 收音機和錄音機等功能，以及一個 microSD 卡插槽。Sansa c200 可讓使用者播放 MP3、WMA 和安全 WMA 音訊檔案。它還能顯示透過 Sansa 媒體轉換器傳輸至播放機中的照片檔案。您可收聽 FM 收音機廣播，並對語音和 FM 收音機廣播進行錄音。此外，您還可使用 microSD 卡插槽擴充您的儲存空間，並/ 或透過 microSD™ 卡移動檔案。

功能

- 數位音訊播放機 – 支援 MP3、WAV、WMA 和安全 WMA 檔案播放。
- 彩色液晶螢幕
- 照片瀏覽器 – 顯示圖片，並提供幻燈片放映功能。
- FM 收音機 – 包括整合型 FM 收音機功能，可收聽現場廣播的 FM 電台。
- 錄音機 – 內建麥克風，支援錄音功能。
- FM 廣播節目錄音 – 支援 FM 收音機錄音功能，用於以後播放廣播音樂或廣播節目。
- 數位等化器 – 支援標準、搖滾、爵士、古典和流行 5 種類型等化器，以及一個自訂等化器。
- 內部記憶體 – 允許使用者將內部記憶體當成 USB 隨身碟使用，並在其中儲存資料。
- microSD 插槽 – 允許使用者擴充儲存容量，並讀取 microSD 卡。

播放螢幕說明

1. 曲目數 (Track Number) – 顯示目前曲目數和總曲目數。
2. 演出者姓名 (Artist Name) – 顯示目前播放檔案的演出者姓名。
3. 歌曲名稱 (Song Name) – 顯示目前播放曲目的歌曲名稱。
4. 曲目計時器 (Track Timer) – 顯示目前播放曲目的計時器。
5. 重複播放 (Repeat) – 表示已啟用重複播放功能。
6. 隨機播放 (Shuffle) – 表示已啟用隨機播放功能。
7. 播放/ 暫停/ 停止 (Play/Pause/Stop) – 顯示音樂或語音檔案的播放狀態。
8. 電池 (Battery) – 指示電池狀態。

包裝內容物

請開啟 Sansa c200 的包裝，核對是否包括以下物品。

Sansa c200 數位音訊播放機

耳機

USB 電纜

包含使用者手冊和軟體的 CD 光碟片

快速入門指南

掛繩

1 顆鋰離子電池

入門

概覽

1. 音量高/ 低 – 音量高/ 低
2. 掛繩穿孔 – 掛繩連接處。
3. 耳機插孔 – 在此連接耳機，以收聽播放機。
4. MIC – 內置麥克風
5. Hold – 滑動以鎖定（橙色）/ 解鎖控制。
6. 螢幕視窗 – 在此閱讀狀態和資訊。
7. 選擇按鈕 – 按此按鈕選擇項目。
8. 播放/ 暫停/ 上 – 按此按鈕上移一個項目、暫停或恢復。
9. 上一首/ 快退 – 按此按鈕返回前一曲目或左移，持續按住將快退。
10. 下/ 選項功能表 – 按此按鈕下移或轉至選項功能表。
11. 下一首/ 快進 – 按此按鈕前進至下一曲目或右移，持續按住將快進。
12. 電源/ 功能表 – 按住此按鈕不放將切換電源開/ 關，按一下可進入功能表。
13. 插座連接器連接埠 – 在此插入插座連接器電纜。

安裝或更換電池

Sansa c200 使用一顆鋰離子充電電池供電。若要安裝或更換電源，請找到播放機背面的電池室，按住電池室蓋上的突起處，以取下蓋板。依電池室內正確安裝電池的引腳標示符號，以正確方向插入電池。

鎖定開關

Sansa c200 鎖定開關 (Hold Switch) 位於裝置側面，可避免發生任何意外操作。當鎖定開關移到鎖定位置時，所有功能鍵均將停用。當鎖定開關啟用時（橙色可見），Sansa c200 上的按鈕將無法工作。

錄音按鈕

Sansa c200 鎖定開關 (Hold Switch) 位於裝置側面，可避免發生任何意外操作〔按住按鈕 2 秒鐘後放開，將開始錄音。然後再按中間的銀色按鈕，將停止錄音。

最低系統需求

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Intel Pentium 級或更高級電腦

CD-ROM 光碟機

高速資料傳輸所需的 USB 2.0 連接埠

連接與傳輸

連接至電腦

1. 將較小的 USB 電纜連接器連接至電腦的 USB 連接埠，然後將較大的電纜插座連接器插入 Sansa c200 連接埠。
2. 當連至電腦之後，作業系統將自動偵測到播放機，並顯示為名為「Sansa c200」的額外磁碟機。

SANSA 媒體轉換器

您需要使用 Sansa 媒體轉換器 (Media Converter) 才可傳輸照片至 Sansa c200。請插入 SanDisk CD，並選擇 Sansa 媒體轉換器，以將其安裝到您的電腦。然後，您即可使用 Sansa 媒體轉換器，將您的個人照片載入 Sansa c200。

支援的匯入媒體類型

靜態影像檔案：JPEG、TIFF、PNG、BMP、GIF。

傳輸照片

若要將照片傳輸至 Sansa c200：

1. 在您的電腦上開啟 Sansa 媒體轉換器
2. 將 Sansa c200 連接至電腦。

偵測到的 Sansa c200 將列出裝置的可用空間及總容量。如果插入多個裝置，將僅支援第一個裝置。

3. 新增要轉換並傳送至裝置的媒體檔案。
4. 按「轉換」(Convert) 按鈕以開始轉換程序，並傳輸所選媒體視窗中的所有檔案，使用每個媒體類型的參數設定將其輸出。此時將出現轉換狀態方塊，顯示哪些檔案正被轉換，以及該檔案及所有檔案的百分比。

傳輸音樂

若要將音樂傳輸至 Sansa c200：

1. 將 Sansa c200 連接至電腦。
2. 使用傳輸/ 同步檔案的各種音樂軟體程式，將檔案從電腦拖曳至 Sansa c200。
3. 在 MTP 模式中，只要檔案格式為 WMA 或 MP3，均可將其拖曳到「媒體」(Media) 資料夾。否則，可將其拖曳到「資料」(Data) 資料夾（這些檔案將不會顯示在播放機上）。
4. 在 MSC 模式中，檔案/ 資料夾可被拖曳至/複製到裝置中。

刪除檔案

當播放機與電腦相連時，您可使用作業系統的檔案瀏覽器檢視播放器上的所有檔案，並刪除檔案。

同步檔案

可使用各種軟體套件來同步您的裝置上的歌曲。請參閱特定軟體套件的使用說明。

從電腦上安全移除 SANDISK SANSa C200

在管理檔案或更新韌體之後，您須遵循下述步驟安全移除 Sansa c200：

1. 在 MTP 模式中按一下 MTP 媒體播放機圖示，或者在 MSD 模式中按一下任務欄上的安全移除硬體圖示。
2. 一直等到「安全地移除硬體」(Safe to Remove Hardware) 訊息出現。
3. 現在，您可以中斷播放器與電腦的連線連接。

基本用法

開啟電源

按住「電源/ 功能表」(Power/Menu) 按鈕，您將看到帶有 SanDisk 螢幕保護程式的液晶螢幕亮起，然後將出現主功能表。

主功能表

音樂 (Music)

FM 收音機

語音 (Voice)

照片 (Photo)

設定 (Settings)

使用導覽按鈕

按照「入門」部分所述方法使用導覽 (Navigation) 按鈕，在功能表中導覽、播放音樂、收聽 FM 收音機、錄音以及瀏覽照片。

關閉電源

按住「電源」(Power) 按鈕，並保持兩秒鐘，或直至螢幕關閉為止。

音樂模式

音樂/ 語音/ FM 播放

1. 若要播放儲存在播放機中的音樂、錄製的 FM 收音機節目或語音，請按「功能表」(Menu) 按鈕，並選擇「音樂」(Music) 功能表。FM 和語音檔案位於「Recordings」之下。
2. 瀏覽功能表選項，反白顯示所需曲目或檔案，並按「選擇」(Select) 按鈕播放。
3. 按「右」(Right) 按鈕跳至下一個聲音，或按住該按鈕以快進。
4. 按「左」(Left) 按鈕返回至聲音開始處，按「左」(Left) 按鈕兩次返回至前一個聲音。按住「左」(Left) 按鈕以快退。

設定重複播放模式

1. 在播放模式中，按「下」(Down) 按鈕以進入「音樂選項」(Music Option)。
2. 按「下」(Down) 按鈕以反白顯示「重複播放」(Repeat)。
3. 按「選擇」(Select) 按鈕或「右」(Right) 按鈕以選擇：
 - 關閉 (Off)：不重複播放曲目
 - 一首 (One)：重複播放目前曲目
 - 全部 (All)：重複播放全部所選曲目

設定隨機播放模式

1. 在播放模式中，按「下」(Down) 按鈕以進入「音樂選項」(Music Option)。
2. 按「下」(Down) 按鈕以反白顯示「隨機播放」(Shuffle)。
3. 按「選擇」(Select) 按鈕或「右」(Right) 按鈕以開啟 (On) 或關閉 (Off) 隨機播放。

設定等化器

Sansa c200 提供標準 (Normal)、搖滾 (Rock)、爵士 (Jazz)、古典 (Classic) 和流行 (Pop) 5 種類型等化器，以及一個自訂 (Custom) 等化器，供使用者按照以下步驟選擇，以為您收聽音樂帶來更多享受，並滿足個人需要或習慣。

1. 在播放模式中，按「下」(Down) 按鈕以進入「音樂選項」(Music Option)。
2. 按「下」(Down) 按鈕以反白顯示「等化器」(Equalizer)。
3. 按「選擇」(Select) 按鈕或「右」(Right) 按鈕以輸入等化器類型選擇。
4. 按「上」(Up) 或「下」(Down) 按鈕以選擇所需等化器類型，然後按「選擇」(Select) 或「右」(Right) 按鈕進行選擇。
5. 對於自訂等化器 (Custom EQ)，按「上」(Up) 或「下」(Down) 按鈕以調整某一等化器波段的參數，使用「右」(Right) 和「左」(Left) 按鈕在每個等化器波段之間切換。

新增歌曲至播放清單

1. 在播放模式中，按「下」(Down) 按鈕以進入「音樂選項」(Music Option)。
2. 按「下」(Down) 按鈕以反白顯示「新增至播放清單」(Add to GoList)。
3. 按「下」(Down) 或「右」(Right) 按鈕以將歌曲新增至播放清單 (GoList)。

從播放清單中刪除歌曲

1. 按「功能表」(Menu) 按鈕，以進入功能表，選擇「設定」(Settings) 功能表
2. 在「設定」(Settings) 功能表中選擇「播放」(Playback)。
3. 在「播放」(Playback) 中反白顯示「清除我的最愛」(Clear Favorites)，然後按「選擇」(Select) 或「右」(Right) 按鈕，以從「播放清單」(GoList) 刪除歌曲。

照片模式

檢視照片

1. 若要檢視儲存在播放機中的照片，請按「功能表」(Menu) 按鈕，然後在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「照片」(Photo)。
2. 選擇「檢視全部」(View All)，然後選擇您要檢視的影像。
3. 按「右」(Right) 按鈕以檢視下一張影像，或按「左」(Left) 按鈕以檢視上一張影像。
4. 按「功能表」(Menu) 按鈕以退出照片檢視

幻燈片放映

若要播放幻燈片，按「功能表」(Menu) 按鈕，並在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「照片」(Photo)，然後選擇「啟動幻燈片放映」(Starts Slideshow)。

照片選項

1. 若要設定照片選項，請在「照片」(Photo) 功能表中選擇「照片選項」(Photo Options)。
2. 反白顯示「隨機」(Random)，然後按「下」(Down) 或「右」(Right) 按鈕，以選擇「隨機開啟」(Random On) 或「隨機關閉」(Random Off)。
3. 反白顯示「循環」(Loop)，然後按「下」(Down) 或「右」(Right) 按鈕，以選擇「循環開啟」(Loop On) 或「循環關閉」(Loop Off)。
4. 反白顯示「持續時間」(Duration)，然後按「下」(Down) 或「右」(Right) 按鈕，以選擇每張幻燈片的持續時間。

收音機模式

FM 收音機模式

1. 若要收聽收音機廣播，請在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「收音機」(Radio)。
2. 當收音機頻率出現在螢幕上時，按「左」(Left) 或「右」(Right) 按鈕，以調諧和搜尋所需頻率。
3. 按住「右」(Right) 或「左」(Left) 按鈕，以掃描電台。

FM 預設電台

1. 若要設定「收音機」(Radio) 選項，請在「收音機」(Radio) 模式中按「下」(Down) 按鈕。
2. 選擇「新增此預設電台」(Add this Preset) 項，以將目前頻率儲存到預設電台。
3. 選擇「刪除預設電台」(Delete a Preset) 項，以將目前頻率從預設電台中刪除。
4. 選擇「檢視全部預設電台」(View All Presets) 項，以檢視全部預設電台頻率。
5. 選擇「掃描」(Scan) 以將可用電台自動儲存到預設電台。此操作將刪除先前設定的所有預設電台。

收音機廣播錄音

1. 若要錄製收音機廣播，請在「收音機」(Radio) 模式中按「下」(Down) 按鈕，以進入「收音機選項」(Radio Options)。
2. 選擇「收音機選項」(Radio Options) 中的「現在錄音」(Record Now) 項目，或播放機側面的熱鍵「錄音」(record) 按鈕，即可立即開始錄音。
3. 按「左」(Left) 或「右」(Right) 按鈕，以選擇錄音持續時間。
4. 按「選擇」(Select) 按鈕，以結束錄音。

錄音模式

語音錄音

Sansa c200 內建麥克風，可支援語音錄音。您可用其錄製自己的語音、訪談或發言。若要使用語音錄音功能，請遵循下述步驟。

1. 在「主功能表」(Main menu) 中選擇「語音」(Voice)。
2. 按一下按鈕以開始錄音 – 按播放機側面的熱鍵「錄音」(record) 按鈕，可立即開始錄音。
3. 按「播放/ 暫停/ 上」(Play/Pause/Up) 按鈕，以停止錄音
4. 您可遵照「音樂」(Music) 模式的使用說明播放語音錄音。

設定模式

Sansa c200 的設定可按照您的需要調整。

設定螢幕背光

「螢幕背光」(Display Backlight) 計時器程式可節省電力。如果數秒內沒有任何操作，此裝置將自動執行「背光計時器」(Backlight Timer) 程式，並關閉背光，您可按任何按鈕以喚醒背光。

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「螢幕」(Display)
3. 選擇「背光」(Backlight)
4. 選擇您所需的「背光計時器」(Backlight Timer) 設定。

設定螢幕對比度

調整螢幕對比度，以在不同的照明環境中獲得更好的檢視效果。

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「螢幕」(Display)
3. 選擇「對比度」(Contrast)
4. 按「左」(Left) 和「右」(Right) 按鈕，以設定螢幕的對比度

設定語言

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「語言」(Language)
3. 選擇您要使用的一種語言。

重設為初始設定

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「全部重設」(Reset All)
3. 選擇「儲存」(Save) 以重設為出廠設定，或選擇「取消」(Cancel) 以停止重設。

裝置資訊

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「系統資訊」(System Info)
3. 您可在螢幕上讀取裝置資訊。

設定自動關閉電源或睡眠

您可在「自動關閉電源」(Auto Power Off) 設定下設定計時器，以使 Sansa c200 在播放或錄音特定時間之後自動關閉。

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「電源」(Power)
3. 選擇「自動關閉電源」(Auto Power Off) 或「睡眠」(Sleep)
4. 選擇所需設定。

設定 USB 模式

1. 在「主功能表」(Main Menu) 中選擇「設定」(Settings)。
2. 選擇「USB」
3. 您可選擇「自動偵測」(AutoDetect) 或「MSC」模式。

請注意：自動偵測將預設為 MTP 模式。MTP 模式僅支援 Windows Media Player 10。為達到最佳系統性能，您必須使用 MTP 模式來同步使用 Windows Media Player 10 的音樂檔案。

提示、常見問題和疑難解答

本節提供了對常見問題的解答。

常見問題

問：如何將檔案複製到 Sansa MP3 播放機？

答：在 MSC 模式中，將檔案複製到 Sansa c200 就像將檔案複製到硬碟一樣。

問：Sansa c200 支援什麼檔案格式？

答：Sansa MP3 播放機支援 MP3、WAV、WMA 和安全 WMA。所有其他格式在傳輸至 Sansa c200 之前均需要轉換為這些格式。

問：甚麼是 MTP？

答：MTP 是媒體傳輸協定 (Media Transfer Protocol) 的英文縮寫，它是一套新的協定，也是由微軟開發的驅動程式集合，可將可攜式裝置連接至 Windows XP 電腦，並在這些裝置與電腦之間同步處理數位媒體內容。

問：有些音樂檔案存在於我的播放機中，但卻無法播放。當我選擇這些檔案時，卻開始播放其他歌曲。這是甚麼問題？

答：您可能還沒有購買在其他裝置上播放該歌曲的授權。若要測試此問題，請嘗試播放一首您從一張較舊的 CD 中複製並轉換為 MP3 格式的歌曲。如果您能夠播放該首歌曲，但是不能播放那首無法播放的歌曲，則您需要購買授權才能播放該歌曲。

問：為何要更新韌體？

答：您應該始終將播放器更新至最新的韌體，以確保其正常運作，並擁有所有最新功能。

問：我如何將 CD 複製到播放機？

答：首先，您必須使用諸如 Windows Media Player 等程式擷取 CD 上的音樂。當歌曲被擷取到您的電腦上後，只需將歌曲複製並貼上至播放機中即可，或者也可使用 WMP 同步歌曲。

問：如何才能在我的 mp3 播放機上使用不受支援的檔案類型？

答：首先，您必須將該歌曲轉換為受支援的格式。然後，您可透過複製與貼上，或傳輸等通常方式，將歌曲傳輸至播放機。

問：在 MTP 模式中，如何將檔案拖曳至播放機？

答：只要檔案格式為 wma、wav 或 mp3，均可將其拖曳到「媒體」(Media) 資料夾。否則，可將其拖曳到「資料」(Data) 資料夾（這些檔案將不會顯示在播放機上）。另一種方法是將播放機轉到 MSC 模式，然後可將檔案拖曳/複製到根目錄。

問：此播放機是否與 podcasts 相容？

答：只要 podcasts 是 mp3 格式，且具有適當的位元速率 (32-320 kbps)，則播放機就應能夠播放該檔案。

問：為何我的播放機顯示未知演出者/專輯？

答：通常，這是因為缺少 ID3 標籤資訊。在電腦上，用滑鼠右鍵按一下歌曲，並選擇「屬性」(Properties)，然後在「摘要」(Summary) 選項卡上按一下「進階」(Advanced)。此時，您可輸入諸如「演出者」(Artist)、「專輯」(Album)、「歌曲標題」(Song Title)、「曲目數」(Track Number)、「流派」(Genre) 和「發行年」(Year)。

服務與保固資訊

本節提供了關於如何獲得播放機支援和保固條件的資訊。

獲得技術支援

在聯絡技術支援中心之前，我們建議您先閱讀「提示、常見問題和疑難解答」一節。如果您對播放機的使用或功能有何疑問，請撥 1-866-SanDisk (1-866-726-3475)，致電 SanDisk 技術支援中心，或前往 <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>，填寫線上支援申請。如果您對我們合作夥伴的服務有何疑問，請致電他們的技術支援中心。當您致電或聯絡我們以尋求支援時，請盡可能提供您可在包裝內找到的資訊。這將使我們能夠更加迅速地為您提供幫助。

瞭解更多資訊

您還可以參觀我們的網站 <http://www.sandisk.com>，以瞭解關於您的播放機以及其他 SanDisk 產品的更多資訊。

您的 1 年 SANDISK 有限擔保

本擔保不適用於搭配本產品使用或提供的任何第三方軟體或內容，且您需負責此類軟體或內容所需的全部服務和維修。本擔保是提供給從 SanDisk 或授權經銷商處購買產品的初始最終使用者，且不得轉讓。可能需要出具購買證明。SanDisk 對由任何第三方（無論是否獲得授權）產品或部件造成的故障或瑕疵概不負責。本擔保不適用於隨本產品提供的任何第三方軟體，且您需負責此類軟體所需的全部服務和維修。如果未按照產品說明使用本產品，或產品損壞是由不恰當的安裝、非正確的使用、未經授權的維修、修改或意外事件造成的，則本擔保無效。

若要獲得擔保服務，請致電 1-866-SanDisk，或發送電子郵件至：support@SanDisk.com，與 SanDisk 聯絡。您必須按照 SanDisk 的指示，採用預付郵資的方式，使用抗損壞包裝送回產品。您必須取得一個追蹤確認編號，SanDisk 可能要求您提供該編號。SanDisk 將決定維修產品，或使用具有相同或更大容量或更強功能的新產品或翻新產品更換產品，或退還購買款。更換產品的擔保期將是您的初始產品的剩餘擔保期。上述內容構成 SANDISK 的全部義務和違反擔保時您將獲得的全部補償。

SanDisk 不對包含在任何產品（包括返回的產品）中的資料和資訊予以擔保，亦不對因任何原因造成的此類資料和影像的損失承擔責任。SanDisk 不擔保產品的運作不發生故障。在生命支援系統或其他一旦出現故障可能造成人身傷害或危及生命的應用中，不應使用 SanDisk 產品。本擔保賦予您特定的法律權利，依據不同的司法管轄區，您可能還有其他權利。

上述內容為 SANDISK 的所有擔保。SANDISK 在適用法律允許的最大限度內否認所有其他明示和默示擔保。適銷性和特定目的適用性的默示擔保限制在明示擔保期限之內。某些司法管轄區不允許對默示擔保的期限進行限制，因此上述限制可能對您並不適用。在任何情況下，SANDISK、其任何關聯公司或子公司均不對任何直接、間接或因果性的損害、任何財產損失或任何資料或影像損失承擔責任，即使 SANDISK 曾被提醒可能發生此類損失。某些司法管轄區不允許排除或限制意外或因果性損害，因此上述擔保限制或排除可能對您並不適用。在任何情況下，SANDISK 的責任都不會超出您為該產品支付的金額。

SanDisk、SanDisk 標誌及 Store Your World in Ours (「精采世界，由我來存」) 是 SanDisk Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。Sansa、TrustedFlash™ 和 gruvi 是 SanDisk Corporation 的商標。SD 和 microSD 是商標。PlaysForSure 標誌是微軟公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。Liquidmetal 是 Liquidmetal Technologies, Inc. 的註冊商標。此處提及的其他品牌名稱僅供識別之用，可能為其各自所有者的商標。

©2006 SanDisk Corporation 版權所有。保留所有權利。中國製造

使用者須知：

本產品受 Microsoft Corporation 特定智慧財產權保護。未經 Microsoft Corporation 或已獲授權的 Microsoft 分公司許可，禁止在本產品以外使用或發佈此等技術。

內容提供商使用本裝置內含的 Windows Media 數位權利管理技術 (「WM-DRM」) 保護其內容的完整性 (「安全內容」)，以使其在此等內容中所包含的智慧財產權 (包括版權) 不會被非法使用。本裝置使用 WM-DRM 軟體播放「安全內容」(「WM-DRM 軟體」)。如果本裝置中的 WM-DRM 軟體的安全性已受損害，「安全內容」的所有人 (「安全內容所有人」) 可要求 Microsoft Corporation 取消 WM-DRM 軟體的權利，以獲得複製、顯示和/或播放「安全內容」的新授權。取消此等權利並不改變 WM-DRM 軟體播放未受保護內容的能力。每當您從網際網路或電腦下載「安全內容」的授權時，已取消的 WM-DRM 軟體的清單將會發送到您的裝置。Microsoft Corporation 可能代表「安全內容所有人」，將取消授權清單連同此等授權一併下載到您的裝置中。

最終使用者授權合約

SANDISK CORPORATION 最終使用者授權合約

在詳細閱讀以下條款與條件之前，請勿使用或載入本軟體。在此產品中發佈或隨附的軟體、電腦程式、裝置驅動程式、資料或資訊 (統稱「軟體」) 是基於本《最終使用者授權合約》的條款與條件向您提供的，且可能受您與 SanDisk 的第三方授權者之合約中的附加條款與條件的約束。當要使用、安裝或下載隨附「軟體」時，即表示您同意 SanDisk Corporation (「SanDisk」或「我們」) 與下載、安裝或使用「軟體」的每個人 (「您」或「您的」) 之間的《最終使用者授權合約》。此「軟體」歸 SanDisk 或允許 SanDisk 發佈其「軟體」的其他方 (統稱「授權者」) 所有。如果您不同意以下條款與條件，請勿安裝或使用此「軟體」。此「軟體」受版權法和國際版權條約以及其他智慧財產權法律和條約的保護。

1. 軟體授權。按照本文所含條款與條件，SanDisk 在其智慧財產權之下授予您以有限、非獨佔、可依這些條款轉讓的免權利金與授權的方式，允許您在單獨一台電腦上將此「軟體」以可執行形式用於 SanDisk 產品與服務，且僅供您個人使用。對於「軟體」的每個被授權者，無論任何時候，此「軟體」僅可在單獨一台電腦或硬體裝置上「處於使用狀態」。當此「軟體」被下載、複製、載入 RAM，或安裝於電腦或其他硬體裝置的硬碟或其他永久性記憶體中時，即表示其「處於使用狀態」。SanDisk 及其「授權者」保留對此「軟體」及其內含的一切權利、所有權與權益。

2. 限制。SanDisk 或其「授權者」保留未明確授權給您的此「軟體」中的一切權利。您不得修改、改編或翻譯此「軟體」，或建立此「軟體」的衍生作品（新版本）。在本合約下未提供原始程式碼。您不得反向設計、分解、反編譯、出租或租借此「軟體」，或重建或探查此「軟體」的原始程式碼版本。此「軟體」包含 SanDisk 或其「授權者」的專有和保密資訊，您同意不向他人揭示或披露這些資訊。您使用或發佈的此「軟體」之任何及所有授權副本均不得修改，且必須包含原「軟體」的所有專有通知，並包括或隨附本《合約》。您不得將此「軟體」分為若干組成部分，向第三方提供子授權、發佈或轉讓。您不得將此「軟體」嵌入任何其他軟體產品，或以任何方式整個或部分地修改此「軟體」。

3. 擔保免責聲明。在相關法律所允許的最大程度內，此「軟體」係「按現狀」且「按原樣」提供，且不提供擔保。SANDISK 及其「授權者」從未做出任何明示或默示的陳述或擔保，無論法定或其他形式，依照法律或根據交易規程或商業慣例，包括但不限於任何適銷性、符合特定用途的適用性、不干擾或不侵犯任何第三方智慧財產權，或任何司法轄區之法律下的等效擔保。您需自行承擔關於此「軟體」品質與性能的一切風險。如果此「軟體」有何瑕疵，您，而非 SANDISK 及其授權者，將自行承擔必要服務、維修或修正的一切費用。

4. 責任限制。在任何情況下，SANDISK 或其「授權者」，或其各自的董事、主管、員工、顧問、授權者、被授權者或關聯方，對由此「軟體」的下載、使用或執行或不執行而引起或與之相關的任何間接、附帶、特別、因果性或懲罰性損失賠償均不承擔責任。即使在其以下規定的基本用途中出現任何故障或任何補救，上述責任限制仍將適用。在任何情況下，SANDISK 或其「授權者」對您承擔的全部責任均不超過您為使用此「軟體」而向我們支付的金額。

5. 此「軟體」以「有限權利」提供。政府對此「軟體」的使用、複製或披露須遵守 FAR 52.227-14 和 DFARS 252.227-7013 等規定中所述之限制。政府使用此「軟體」即表示其承認本文規定的 SanDisk 的專有權利。合約商或製造商為 SanDisk Corporation，公司地址：601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035。

6. 終止。若您違反本《合約》，我們可隨時終止本《合約》和授權。本《合約》一旦終止，您必須刪除或銷毀此「軟體」的所有副本。

7. 高風險活動。此「軟體」不是容錯產品，其設計或本意並非用於須具備自動防故障性能的危險環境之中，或此「軟體」的故障可直接導致死亡、人身傷害或嚴重物質或財產損失（統稱「高風險活動」）的任何其他應用之中。SANDISK 拒絕此「軟體」適用於「高風險活動」的任何明示或默示擔保，並對此類使用所引起的任何責任或損失賠償不承擔義務。

8. 一般條款。本《合約》包含與您使用此「軟體」的有關各方之間的完整理解。如果本《合約》的任何部分失效或不可執行，並不影響本《合約》其餘部分的有效性，其餘部分仍將根據其條款保持有效性和可執行性。本《合約》受美利堅合眾國之加利福尼亞州法律及聯邦法律管轄，並依其進行解釋，且不考慮其有關法律衝突的條款。《聯合國國際商品銷售合約慣例》(The U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 不適用於本《合約》。由本《合約》引發或與之相關的任何起訴或訴訟程序均應由美國加利福尼亞州聖克拉拉縣 (Santa Clara County) 的州或聯邦法院審理，且有關各方均同意此等法院的專屬管轄權和審判地。除非符合相關出口法律法規（包括但不限於美國商務部的規定）之下所要求的所有許可和批准，否則您不得將此「軟體」的任何部分或其任何直接產品從美國遷移或出口，或從任何其他地方轉口至違反《美國出口管理規定》(U.S. Export Administration Regulations)，或其後續規定、或其他規定的任何國家或地區。本《合約》的任何撤銷或修正均須以書面形式進行，並由各方授權代表簽字始生效。第 3、4、5、6、7、8 款之規定在本《合約》終止或到期之後仍將有效。

丟棄說明

請勿將此裝置與未分類的居家垃圾一起丟棄。不當丟棄可能會危害環境和人體健康。請諮詢您當地的廢棄物管理機構，以瞭解本地廢棄物回收和收集系統的相關資訊。